Guia de Imprimir/ Digitalizar Portátil para o Brother iPrint&Scan (iOS)

Antes de utilizar o equipamento Brother

Definições de notas

Ao longo deste Manual do Utilizador, são utilizados os seguintes símbolos e convenções:

Os ícones de sugestão fornecem conselhos úteis e informação suplementar.

Marcas registadas

BROTHER é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Brother Industries, Ltd.

Wi-Fi e Wi-Fi Direct são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance.

Google Cloud Print é uma marca comercial da Google Inc. A utilização desta marca comercial está sujeita às Permissões da Google.

OS X, iPhone, iPod touch, iPad, iPad mini e AirDrop são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países. iCloud e App Store são marcas de serviço da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico que abrange os seus programas.

Todos os nomes comerciais e nomes de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, em documentos associados e em quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dessas respetivas empresas.

Índice

Guia de Imprimir/Digitalizar Portátil para o Brother iPrint&Scan (iOS)

1 Introdução 1

Descrição geral 1

Transferir a aplicação Brother iPrint&Scan a partir da App Store 1

Ligações de equipamento 1

Ícones 2

2 Impressão 3

Configurar um equipamento para impressão 3

Imprimir fotografias guardadas no equipamento móvel 4

Imprimir documentos 5

Imprimir utilizando serviços em Nuvem 6

Imprimir páginas web 7

- Adicionar um marcador a uma página web 8
- Editar marcadores 8
- Eliminar todo o histórico de navegação 8

Imprimir dados a partir do Clipboard 9

Imprimir fotografias tiradas com o Brother iPrint&Scan 10

Imprimir fotografias ou documentos de outras aplicações 11

3 Digitalização 12

Configurar um equipamento para digitalização 12

- Recortar a imagem digitalizada 12

Digitalizar documentos 13

Enviar por e-mail 14

Digitalizar e guardar documentos no iCloud 15

Abrir, carregar e partilhar imagens digitalizadas 16

1 Introdução

Descrição geral

A aplicação Brother iPrint&Scan permite-lhe utilizar funcionalidades do seu equipamento Brother directamente a partir do seu iPhone, iPod touch, iPad e iPad mini.

A aplicação Brother iPrint&Scan suporta as seguintes funções:

- Impressão
- Digitalização

Se o seu equipamento não incluir uma impressora ou um digitalizador, não é possível utilizar as funções de impressão ou digitalização da aplicação Brother iPrint&Scan.

Transferir a aplicação Brother iPrint&Scan a partir da App Store

Pode instalar o Brother iPrint&Scan através da App Store. Para usufruir de todas as funcionalidades suportadas pela aplicação Brother iPrint&Scan, certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente.

Ligações de equipamento

Ligue o seu equipamento móvel ao equipamento Brother através de um dos seguintes métodos de ligação:

Wi-Fi ®

Para configurar o equipamento Brother para uma ligação Wi-Fi, consulte o Guia de Instalação Rápida do equipamento.

Wi-Fi Direct®

Para configurar o equipamento Brother para uma rede Wi-Fi Direct®, descarregue qualquer um dos guias que se segue a partir da página **Manuais** do seu modelo no Brother Solutions Center em http://support.brother.com.

- Guia Wi-Fi Direct
- Manual do Utilizador da Rede e do Software
- Guia On-line do Utilizador

O equipamento Brother tem de suportar Wi-Fi Direct®.

Impressão remota (Google Cloud Print™)

Para configurar o equipamento Brother para imprimir através do Google Cloud Print, descarregue o Guia de Instalação do "Google Cloud Print" a partir da página **Manuais** do seu modelo no Brother Solutions Center em

http://support.brother.com.
O seu equipamento Brother tem de suportar o Google Cloud Print.

Consoante o seu equipamento Brother e equipamento móvel, os métodos de ligação suportados podem variar.

Ícones

- **Para iPhone e iPod touch**

Toque neste ícone para selecionar todas as páginas.

Toque neste ícone para anular a seleção de todas as páginas.

Toque neste ícone para aumentar as miniaturas.

Toque neste ícone para reduzir as miniaturas.

- **Para iPad e iPad mini**

Toque neste ícone e, de seguida, toque em **Seleccionar todas** ou **Anular todas** para selecionar ou anular a seleção de todas as páginas.

Toque no ecrã para ocultar ou mostrar os botões de operação.

Configurar um equipamento para impressão

Se estiver selecionado um equipamento diferente ou se aparecer **Dispositivo não seleccionado**, siga estes passos:

1 Toque em ⚙ ou **Definições**.

2 Selecione um equipamento.



3 Configure **Opções de impressão** conforme necessário.

4
- Para iPhone e iPod touch

  Toque em **OK** para sair do ecrã de definições de impressão.
- Para iPad e iPad mini

  Toque fora do ecrã de definições de impressão para fechar o ecrã.

Imprimir fotografias guardadas no equipamento móvel

1 Toque em **Álbuns** ou **Fotografia**.

- Para iPhone e iPod touch



- Para iPad e iPad mini

O Brother iPrint&Scan permite imprimir facilmente fotografias / documentos (PDF, Word, Excel®, PowerPoint®, Text) / páginas web / dados do clipboard e digitalizar documentos directamente do iPad.Se usar os botões Fotografia / Documentos / Nuvem /Web/ Clipboard/Digitalizar, pode seleccionar a função que deseja.
Impressora
MFC-J5620DW
Formato do papel
Letter
Tipo de suporte
Cópias
Álbuns
Imprimir

2 Toque no ficheiro que pretende imprimir.

3 Toque em **Imprimir**.

Imprimir documentos

1 Toque em **Documentos**.



2 Toque no ficheiro que pretende imprimir.

3 Toque em **Imprimir**.

Imprimir utilizando serviços em Nuvem

1 Toque em **Serviços em Nuvem** ou **Nuvem**.



2 Selecione o serviço que pretende utilizar.

3 Inicie sessão.

4 Toque no ficheiro que pretende imprimir.

5 Toque em **Imprimir**.

Imprimir páginas web

Pode imprimir páginas web utilizando o web browser incluído no Brother iPrint&Scan.

1 Toque em **Página web** ou **Web**.



2 Navegue para a página web que pretende imprimir.

3 Toque em **Pré-visualizar impr.**.

4 Toque em **Imprimir**.

Adicionar um marcador a uma página web

1 Navegue para a página web que pretende marcar.

2 Toque em ＋.

3 Toque em **Guardar**.

Editar marcadores

1 Toque em .

2 Toque em **Editar**.

- Para eliminar um marcador, toque em — e **Apagar**.
- Para editar o título, toque nele e, em seguida, edite-o. Toque em **Guardar**.

3 Toque em **OK**.

Eliminar todo o histórico de navegação

1 Toque em .

2 Toque em **Histórico**.

3 Toque em **Apagar**.

4 Toque em **Apagar histórico**.

Imprimir dados a partir do Clipboard

Pode imprimir dados, entre os quais fotografias, texto e partes selecionadas de páginas web, que são copiados para o Clipboard.

1 Copie os dados para o Clipboard.

2 Toque em **Clipboard**.



3 Toque em **Imprimir**.

Imprimir fotografias tiradas com o Brother iPrint&Scan

Esta função está disponível para iPhone e iPod touch.

1 Toque em **Câmara**.



2 Tire uma fotografia.

3 Selecione **Usar** ou **Repetir**.

4 Toque em **Imprimir**.

Imprimir fotografias ou documentos de outras aplicações

1 Navegue para o ficheiro que pretende imprimir e abra-o no Brother iPrint&Scan.

Por exemplo, se estiver a visualizar um PDF utilizando o Safari, toque em **Abrir em...** e, de seguida, selecione **Brother iPrint&Scan**.



2 Toque em **Imprimir**.

3 Digitalização

Configurar um equipamento para digitalização

Se estiver selecionado um equipamento diferente ou se aparecer **Dispositivo não seleccionado**, siga estes passos:

1 Selecione um equipamento.



Se o ecrã **Imprimir** aparecer, mude para a função de digitalização tocando em **Digitalizar**.

2 Configure **Opções de digitalização** conforme necessário.

Recortar a imagem digitalizada

1 Toque em .

- Para alterar o tamanho da caixa, arraste as setas existentes nas extremidades da caixa.
- Toque dentro da caixa e arraste para deslocar a posição da caixa.
- Para começar de novo e voltar a seleccionar o tamanho da caixa, toque fora da caixa para eliminar a caixa e, em seguida, toque e arraste para seleccionar a área da imagem que pretende recortar.

2 Toque em **OK**.

Ícones

Toque neste ícone para rodar a imagem digitalizada 90° para a esquerda.

Digitalizar documentos

Pode digitalizar documentos e guardá-los nos álbuns de fotografias do equipamento móvel.

1 Coloque o documento a digitalizar no equipamento Brother.

2 Toque em **Digitalizar**.



3 Toque em .

4 Toque em **Guardar para álbuns**.

- Cada página é guardada como um ficheiro individual.

Enviar por e-mail

1 Coloque o documento a digitalizar no equipamento Brother.

2 Toque em **Digitalizar**.



3 Toque em .

4 Toque em **Env. p e-mail como JPEG** ou **Env. p. e-mail como PDF**.

5 Envie uma mensagem.

Digitalizar e guardar documentos no iCloud

1 Coloque o documento a digitalizar no equipamento Brother.

2 Toque em **Digitalizar**.



3 Toque em .

4 Toque em **Guardar no iCloud como JPEG** ou **Guardar no iCloud como PDF**.

- Se selecionar **Guardar no iCloud como JPEG**, cada página é guardada como um ficheiro individual.
- Se selecionar **Guardar no iCloud como PDF**, todas as páginas do documento são guardadas num único ficheiro.
- A aplicação Brother ScanViewer facilita a procura de ficheiros guardados no iCloud para Mac. Esta aplicação pode ser descarregada através dos seguintes sítios:
  - ScanViewer para iOS: App Store
  - ScanViewer para Mac: App Store Mac

Abrir, carregar e partilhar imagens digitalizadas

1 Coloque o documento a digitalizar no equipamento Brother.

2 Toque em **Digitalizar**.



3 Toque em .

4 Efetue uma das seguintes ações:

- Toque em **Abrir com outra aplic**.
- Toque em **Carregar para Serviços Online**. (Apenas para iOS 6)
- Toque em **AirDrop**.

Para poder efectuar carregamentos para serviços online, deverá ter uma conta do serviço online configurada para o seu equipamento móvel.

Visite-nos na World Wide Web
http://www.brother.com

Brother Earth
www.brotherearth.com

POR
Versão 0